



UWAGI:

1. Gniazda montować na wysokości:
  - 30cm w pokojach
  - 30cm na korytarzach
  - 110cm w łazienkach
2. W pomieszczeniach wignitych stosować osprzęt o odpowiednim IP
3. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać zrzeczyściwiania pomiaru długości przewodów
5. Instalacje elektryczne poza obszarem projektowania pozostawiać bez zmian i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
6. Na czas wykonywania prac instalacyjnych istniejące instalacje skrynowane zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

[illegible]